

Grundig-Diebstahlsicherungssysteme für Autoradios

Autoradiotyp WKC/SCD/EC..	beliebige Codenummer 1)	feste Codenummer 2)	abnehmbares Bedienteil	Quick-out Einschub 3)	Autoradiotyp WKC/SCD/EC..	beliebige Codenummer 1)	feste Codenummer 2)	abnehmbares Bedienteil	Quick-out Einschub 3)
1590 VD		●		●	5600 RDS		●	●	
1630 VD			●		5690 RDS		●	●	
1650 VD		●	●		4000 RDS		●	●	
1670 VD		●	●		4290 RDS		●	●	
1703 RDS/RS				●	4490 RDS		●	●	
1704 RDS/RS		●		●	4600 RDS		●	●	
1705 RDS		●			2201 RDS		●	●	
1903 RDS		●	●		2301 RDS		●	●	
1904 RDS		●	●		3200 RDS		●	●	
1905 RDS		●	●		3201 RDS		●	●	
1910 RDS		●	●		3300 RDS		●	●	
2632 VD				●	3301 RDS		●	●	
2642 VD				●	3390 RDS		●	●	
2670 VD		●	●						
2680 VD		●	●						
2803 VD/A		●		RS					
2804 VD		●		RS					
2805 VD		●		RS					
2841 VD	●	ab 845501	●						
2842 VD		●	●						
2845 VD	●								
3851 RDS		●	●						
3860 VD/aVD	●	●							
3870 RDS		●	●						
3880 RDS		●	●						
3904 RDS		●	●						
3905 RDS		●	●						
4804 VD		●	●	RS					
4805 VD		●	●	RS					
4870 RDS/A/C		●	●						
4871 RDS		●	●						
5500 RDS/A/C		●	●						
6400 RDS		●	●						
6500 RDS		●	●						
7400 RDS		●	●						
7500 RDS		●	●						
5100 RDS		●	●						
5101 RDS		●	●						
5200 RDS		●	●						
5201 RDS		●	●						
5290 RDS		●	●						
5300 RDS		●	●						
5390 RDS		●	●						

1) Eingabe einer beliebigen 4-stelligen Codenummer
 2) Die Autoradios erhalten ab Werk eine 4-stellige Codenummer, die nicht verändert werden kann
 3) Quick-out Einschub. Sie können mit einem Handgriff das Autoradio aus der Konsole ziehen und mitnehmen. RS-Einschub
 Bestell-Nr. G.IB.02-97

Audio/HiFi



Diebstahlcodierung bei Autoradios Folgende Beschreibung zeigt wie Sie das Autoradio codieren bzw. decodieren können.	Autoradiotypen WKC/SCD/EC . .	3860 VD und Varianten 2)	2841 (DS1), 2845 2)	2841 (DS2) 2842	4870, 5500, 5000, 3851, 3870, 3880, 4871, 6400, 6500	1630, 1650, 1670 2803, 2804, 2670 2680, 4804	1903, 3904, 3905	1910, 7400, 7500	1703, 1704, 1705
Aktivieren 1. Radio spielt 2. Taste 1) länger als 3 Sekunden drücken "CODE" im Display Nach 3 Sekunden im Display 1) 3. Codenummer eingeben Eingabe durch wiederholtes Drücken der Stationstasten 1-4 (Stationstaste 1 für Ziff. 1, Stationstaste 2 für Ziff. 2 usw.) Bei Fehleingabe Code-Nr. überschreiben d.h. neu eingeben 4. Codenummer bestätigen Taste 1) länger als 3 Sekunden drücken "SAFE" im Display	BAND 3)	1 ___	U-M 3)	U-M	FM	U ≡	U	U	FM
Codierung aktiviert? 1. Radio spielt 2. Taste 1) länger als 3 Sekunden drücken a. Codierung aktiviert wenn "SAFE" im Display Nach ca. 3 Sekunden im Display 1) Gerät Aus/Einschalten - Radio spielt b. Codierung nicht aktiviert wenn "CODE" im Display Nach ca. 3 Sekunden im Display 1) Gerät Aus/Einschalten - Gerät spielt	BAND	81 ___	U-M	U-M	FM	U ≡ 5) <input type="checkbox"/>	U	U	FM
Wiederinbetriebnahme Gerät ist elektronisch verriegelt, nachdem es von der Betriebsspannung getrennt war. 1. Gerät ordnungsgemäß mit Betriebsspannung versorgen. 2. Gerät einschalten "SAFE" im Display Nach ca. 3 Sekunden im Display 1) 3. Codenummer eingeben 4. Codenummer bestätigen Taste 1) länger als 3 Sekunden drücken "SAFE" im Display Nach ca. 3 Sekunden - Radio spielt Falsche Codenummer wurde eingegeben "SAFE" im Display Nach der Wartezeit Versuchs-zähler 4) auf	BAND	81 ___	U-M	U-M	FM	<input type="checkbox"/>	U	U	FM
Deaktivierung 1. Radio spielt 2. Taste 1) länger als 3 Sekunden drücken "SAFE" im Display Nach ca. 3 Sekunden im Display 1) 3. Codenummer eingeben 4. Codenummer bestätigen Taste 1) länger als 3 Sekunden drücken Nach ca. 3 Sekunden - Radio spielt Falsche Codenummer wurde eingegeben "SAFE" im Display Nach der Wartezeit Versuchs-zähler 4) auf	BAND	81 ___	U-M	U-M	FM	U ≡ <input type="checkbox"/>	U	U	FM
	BAND	7	U-M	U-M	FM	U ≡	U	U	FM
	BAND	7	U-M	U-M	FM	U ≡	U	U	FM
	BAND	7	U-M	U-M	FM	U ≡	U	U	FM
	BAND	7	U-M	U-M	FM	U ≡	U	U	FM

1) siehe nebenstehende Tabelle 2) Autoradiotypen mit beliebiger Codenummer (Diebstahlsystem1) 3) Vor der Eingabe der Codenummer muß die Codierschraube gelöst werden 4) Die Ziffer links neben der Codenummer zeigt den Versuchs-zähler. Zwischen den Versuchen 1-7 steigt die Wartezeit bis auf 24 Std. an. Danach müssen Sie jeweils 24 Std. bis zur Neueingabe warten. Bei Geräten mit Diebstahlsystem 1 sind max. 8 Versuche möglich. Nach dem 8. Fehlversuch ist ein werkseitige Decodierung erforderlich. 5) Die Codierung ist aktiviert, wenn bei ausgeschaltetem Gerät "SAFE" im Display blinkt.

Diebstahlcodierung bei Autoradios Folgende Beschreibung zeigt wie Sie das Autoradio codieren bzw. decodieren können.	Autoradiotypen WK/SCD/EC .. 5100, 5101, 5200, 5201, 5290, 5300, 5390, 5600, 5690	Folgende Beschreibung zeigt wie Sie das Autoradio codieren bzw. decodieren können.	Autoradiotypen WK/SCD/EC .. 4000, 4200, 4290, 4490, 4600
Aktivieren 1. Radio spielt 2. Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken, mit dem Drehknopf "CODE" im Display anwählen Taste 1) kurz drücken - im Display 1) 3. Codenummer eingeben Eingabe durch wiederholtes Drücken der Stationstasten 1-4 (Stationstaste 1 für Ziff. 1, Stationstaste 2 für Ziff. 2 usw.) Bei Fehleingabe Code-Nr. überschreiben d.h. neu eingeben 4. Codenummer bestätigen Taste 1) kurz drücken "SAFE" im Display Expert-Mode verlassen: Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken	EXPERT E - - - - - EXPERT EXPERT	Aktivieren 1. Radio spielt 2. Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken, mit dem rechten Drehknopf "CODE" im Display anwählen Taste 1) kurz drücken - im Display 1) 3. Codenummer durch Drehen am rechten Drehgeber eingeben 4. Codenummer bestätigen Taste 1) kurz drücken "SAFE" im Display Expert-Mode verlassen: Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken	Ⓞ (EXPERT) CH - - - - - Drehgeber rechts Ⓞ (EXPERT)
Codierung aktiviert? 1. Radio spielt 2. Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken a. Codierung aktiviert wenn "SAFE" im Display b. Codierung nicht aktiviert wenn "CODE" im Display Expert-Mode verlassen: Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken	EXPERT EXPERT	Codierung aktiviert? 1. Radio spielt 2. Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken a. Codierung aktiviert wenn "SAFE" im Display b. Codierung nicht aktiviert wenn "CODE" im Display Expert-Mode verlassen: Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken	Ⓞ (EXPERT) Ⓞ (EXPERT)
Wiederinbetriebnahme Gerät ist elektronisch verriegelt, nachdem es von der Betriebsspannung getrennt war. 1. Gerät ordnungsgemäß mit Betriebsspannung versorgen. 2. Gerät einschalten "SAFE" im Display Nach ca. 3 Sekunden im Display 1) 3. Codenummer eingeben 4. Codenummer bestätigen Taste 1) kurz drücken "SAFE" im Display Nach ca. 3 Sekunden - Radio spielt Falsche Codenummer wurde eingegeben "SAFE" im Display Nach der Wartezeit Versuchs-zähler 4) auf	1 - - - - - EXPERT 2	Wiederinbetriebnahme Gerät ist elektronisch verriegelt, nachdem es von der Betriebsspannung getrennt war. 1. Gerät ordnungsgemäß mit Betriebsspannung versorgen. 2. Gerät einschalten "SAFE" im Display Nach ca. 1 Sekunde im Display 1) 3. Codenummer mit Drehgeber eingeben 4. Codenummer bestätigen Taste 1) ca. 1 Sekunde drücken "SAFE" im Display Nach ca. 1 Sekunde - Radio spielt Falsche Codenummer wurde eingegeben "SAFE" im Display Nach der Wartezeit Versuchs-zähler 4) auf	1 - - - - - Drehgeber rechts 2
Deaktivierung 1. Radio spielt 2. Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken, mit dem Drehknopf "SAFE" im Display anwählen 3. Taste 1) kurz drücken Anzeige im Display 1) 4. Codenummer eingeben 5. Codenummer bestätigen Taste 1) kurz drücken "CODE" im Display Falsche Codenummer wurde eingegeben "SAFE" im Display Nach der Wartezeit Versuchs-zähler 4) auf 6. Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken	EXPERT EXPERT E 1 - - - - - EXPERT 2 EXPERT	Deaktivierung 1. Radio spielt 2. Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken, mit dem Drehgeber "SAFE" im Display anwählen 3. Taste 1) kurz drücken Anzeige im Display 1) 4. Codenummer mit Drehgeber eingeben 5. Codenummer bestätigen Taste 1) kurz drücken "CODE" im Display Falsche Codenummer wurde eingegeben "SAFE" im Display Nach der Wartezeit Versuchs-zähler 4) auf 6. Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken	Ⓞ (EXPERT) Drehgeber rechts CH 1 - - - - - Drehgeber rechts 2 Ⓞ (EXPERT)

1) siehe nebenstehende Tabelle 4) Die Ziffer links neben der Codenummer zeigt den Versuchs-zähler.

Zwischen den Versuchen 1-7 steigt die Wartezeit bis auf 24 Std. an. Danach müssen Sie jeweils 24 Std. bis zur Neueingabe warten.

Diebstahlcodierung bei Autoradios Folgende Beschreibung zeigt wie Sie das Autoradio codieren bzw. decodieren können.	Autoradiotypen WK/SCD/EC . . . 2201, 2301, 3200, 3201, 3300, 3301, 3390
Aktivieren 1. Radio spielt 2. Taste 1) solange drücken, bis der Signalton zu hören ist. "EXPERT" kurz im Display. Eine der Tasten 1) drücken bis "CODE" im Display erscheint. Taste 1) kurz drücken. Im Display blinkt 1) 3. Codenummer eingeben Eingabe durch wiederholtes Drücken der Stationstasten 1-4 (Stationstaste 1 für Ziff. 1, Stationstaste 2 für Ziff. 2 usw.) Bei Fehleingabe Code-Nr. überschreiben d.h. neu eingeben 4. Codenummer bestätigen Taste 1) kurz drücken "SAFE" im Display Expert-Mode verlassen: Taste 1) drücken, bis Signalton zu hören ist.	EXPERT  EXPERT - - - - EXPERT EXPERT
Codierung aktiviert? 1. Radio spielt 2. Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken a. Codierung aktiviert wenn "SAFE" im Display b. Codierung nicht aktiviert wenn "CODE" im Display Expert-Mode verlassen: Taste 1) länger als 1 Sekunde drücken	EXPERT EXPERT
Wiederinbetriebnahme Gerät ist elektronisch verriegelt, nachdem es von der Betriebsspannung getrennt war. 1. Gerät ordnungsgemäß mit Betriebsspannung versorgen. 2. Gerät einschalten "SAFE" im Display Nach ca. 3 Sekunden im Display 1) 3. Codenummer eingeben - s.o. 4. Codenummer bestätigen Taste 1) drücken bis "SAFE" im Display Nach ca. 2 Sekunden - Radio spielt Falsche Codenummer wurde eingegeben "SAFE" im Display Nach der Wartezeit Versuchs-zähler 4) auf	1- - - - EXPERT 2
Deaktivierung 1. Radio spielt 2. Taste 1) solange drücken, bis der Signalton zu hören ist. "EXPERT" kurz im Display. Eine der Tasten 1) drücken bis "SAFE" im Display erscheint. Taste 1) kurz drücken. Im Display blinkt 1) 3. Codenummer eingeben - s.o. 4. Codenummer bestätigen Taste 1) kurz drücken Anzeige im Display 1) Expert-Mode verlassen: Taste 1) drücken, bis Signalton zu hören ist.	EXPERT  EXPERT 1- - - - EXPERT "CODE" EXPERT

1) siehe nebenstehende Tabelle 4) Die Ziffer links neben der Codenummer zeigt den Versuchs-zähler. Zwischen den Versuchen 1-7 steigt die Wartezeit bis auf 24 Std. an. Danach müssen Sie jeweils 24 Std. bis zur Neueingabe warten.

Diebstahlcodierung bei Autoradios

Folgende Beschreibung zeigt, wie Sie das Autoradio codieren bzw. decodieren können.

Autoradiotyp: SCD 1590 VD**Codenummern-Eingabe (Erstinbetriebnahme):**

1. Gerät einschalten
Im Display erscheint "CODE"
2. Stationstaste 1 kurz drücken
Im Display wird "000" angezeigt
3. Mit den Stationstasten 1-4 die Codenummer eingeben.
4. Codenummer mit der rechten Suchlaufstaste > bestätigen.

Aktivieren:

1. Radio ausschalten
2. Gleichzeitig die Stationstasten 1 und 4 drücken und gedrückt halten.
3. Radio einschalten
Nach 2 Sekunden erscheint "Cod" im Display.

Deaktivierung:

1. Radio ausschalten
2. Gleichzeitig die Stationstasten 1 und 4 drücken und gedrückt halten.
3. Radio einschalten
Im Display erscheint "Cod"
4. Mit den Stationstasten 1-4 die Codenummer eingeben.
5. Mit der rechten Suchlaufstaste > bestätigen.

Weitere Codierungsprozeduren entnehmen Sie bitte der Tabelle.