TV-Menü L2600 (LCD)

TV-Menü

| Bild | Ton | Aufnahme | Anschlüsse | Einstellungen

| Programme | Kindersicherung | Zeitdienste | Sprache | Sonstiges

| Einblendungen | Zeit und Datum

| Uhrzeit | Abweichung von Weltzeit | Datum | Beginn Sommerzeit | Ende Sommerzeit

| Einblenddauer | Titel der Sendung | Tonkennung | Uhrzeit | Alarmzeit | Ausschaltzeit | Automatische Info

| Einmalig ausschalten | Täglich ausschalten | Einmaliger Alarm | Alarm Mo-Fr | Alarm Sa | Alarm So | Alarmlautstärke

| Ab jetzt sperren | Täglich sperren | Geheimnummer ändern

| Automatische Suche | Manuell einstellen | Programme ändern

| Sucheinstellungen ändern | Suche durchführen

| Gerätestandort | Antennenauswahl | Programme | Fernsehnorm | Programme speichern ab ...

| Neue Geräte/Änderungen | Digital Link Plus | Sonstiges

| AV-Norm manuell einstellen | Audio Digital zuordnen | Schaltspannung zulassen | RGB-Einbl. an AV2

| Übertragung starten

Sprache

Sprache	D	Kieli	SF
Language	GB	Jazyk	CZ
Langue	F	Jézyk	PL
Lingua	I	Jazyk	SK
Idioma	E	Jezik	SLN
Idioma	P	Nyelv	HU
Taal	NL	Lisan	TR
Sprog	DK	Γλώσσα	GR
Språk	S	Язык	RS

0	VIDEO	12	WDR 3
1	ARD	13	BR
2	ZDF	14	HR
3	SAT.1	15	MDR 3
4	RTL	16	KIKA
5	VOX	17	PHOENIX
6	S-RTL	18	BR-ALPHA
7	N-TV	19	3SAT
8	DSF	20	EUROSPRT
9	9LIVE	21	KABEL 1
10	PRO7	22	MTV
11	RTL 2	23	CNN INT.

Bereich	VHF
Kanal	E 08
Frequenz	196.25 MHz
Name	ARD
TV-Norm	B/G
Farbnorm	PAL

Schließen Sie die Satellitenantennen bzw. Kabel-/terrestrischen Antennen Ihrer AV-Geräte (Recorder, Decoder, ...) gemäß den beiliegenden Bedienungsanleitungen an das TV-Gerät an. Im weiteren Verlauf unterstützt Sie der Anschluss-assistent, wenn Sie Ihre Geräte über die AV-Buchsen AV1, AV2 und AVS oder speziell über die Buchsen COMPONENT IN bzw. HDMI(DVI) an das TV-Gerät an-schließen.

OK →



OK →

DVD	DVD-Recorder	nein
DVD	DVD-Spieler	ja
VCR	Videorecorder 1	ja
VCR	Videorecorder 2	nein
SAT	Sat-Reciever	nein
STB	SetTopBox/dBox	nein
Dec.	Decoder	ja
Camera	CamCorder	ja
AV	Anderes Gerät	nein
COMP.IN		ja
HDMI/DVI		ja

| Ton über | Höhen | Tiefen | weitere ...

| TV | HiFi/AV-Verstärker | Ton Lautsprecher | Kopfh.-Lautst. | Ton Kompfhörer | Lautst.-Automatik | AV-Ausgangston | Max. Lautstärke | Balance

| Bildanpassung | Kontrast | Farbe | Schärfe | weitere ...

| Helligkeit | Bildformat | Bild vertikal | AMD | Filmmodus (DMM)

| Neue Aufnahme | Timerübersicht | Aufnahme-Vorlaufzeit | Aufnahme-Nachlaufzeit

| Über EPG | Über Teletext (VPT) | Von Hand

Teletext-Menü

| Neue Nachr. | Aufdecken | Aufnahme | Einstellungen

| Vorschauseiten | Untertitelseiten | Persönliche Teletext-Seiten | Zeichensatz | HiText

| ja | nein

| Standard | Russisch | Griechisch | Polnisch | Türkisch

Persönliche Teletext-Seiten

ARD	100	_
--------	---	----------
--------	---	----------
--------	---	----------
--------	---	----------
--------	---	----------

Untertitelseiten

0	VIDEO	150	12	WDR 3	150
1	ARD	150	13	BR	150
2	ZDF	150	14	HR	150
3	SAT.1	150	15	MDR 3	150
4	RTL	150	16	KIKA	150
5	VOX	150	17	PHOENIX	150
6	S-RTL	150	18	BR-ALPHA	150
7	N-TV	150	19	3SAT	150
8	DSF	150	20	EUROSPRT	150
9	9LIVE	150	21	KABEL 1	150
10	PRO7	150	22	MTV	150
11	RTL 2	150	23	CNN INT.	150

Vorschauseiten

0	VIDEO	301	12	WDR 3	301
1	ARD	301	13	BR	301
2	ZDF	301	14	HR	301
3	SAT.1	301	15	MDR 3	301
4	RTL	301	16	KIKA	301
5	VOX	301	17	PHOENIX	301
6	S-RTL	301	18	BR-ALPHA	301
7	N-TV	301	19	3SAT	301
8	DSF	301	20	EUROSPRT	301
9	9LIVE	301	21	KABEL 1	301
10	PRO7	301	22	MTV	301
11	RTL 2	301	23	CNN INT.	301